





**ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION**  
**SCHEDA TECNICA AUSILIARE DI IMPIANTO**

**PWR25H vs ELIT50H - BH**

Alignment with column brackets, keeping distances from the gate hinges:  
*Allineamento staffe lato colonna, mantenendo le distanze dalle cerniere anta:*



Aligning the gate side brackets, hiding the previous holes:  
*Allineamento staffe lato cancello, nascondendo i fori precedenti:*



- = Holes do not match, to be done / *Fori non combaciano, da fare*

File: modello	Pag. 3/17
Distribuito da: Assistenza tecnica	E-Mail: <a href="mailto:service.ditec@entrematic.com">service.ditec@entrematic.com</a>

Rev.	Data	Descrizione	Responsabile	Approvato
0.0	4/20/2017	Intercambiabilità PWR	AT	Zuccarello